

# Моят телефон е мой приятел

## Ръководство за възрастни

Първи стъпки в използването на вашия смарт телефон.

Запознайте се с основните функции на телефона и с най-известните приложения.


Комуничайте свободно с вашите приятели, деца или внуци чрез съвременните социални мрежи

За Андроид телефони



## Основни функции на телефона

За да отворите менюто с функции - плъзнете с пръст надолу в горната част на вашия телефон.



- Wi-Fi - безжичен интернет
- Bluetooth - за изпращане и получаване на файлове
- Фенерче
- Мобилни данни
- Локация
- Включване и изключване на звука
- Включване и изключване на автоматичното завъртане на екрана
- Самолетен режим - режим, в който нямате обхват - не можете да се обадите, да получавате обаждания или да използвате мобилни данни.

42% Ниво на батерия

Bluetooth Flashlight Sound Do not disturb


Night mode Always On... Auto rotate Dolby Atmos Location

Mobile data Navigation... Sync Airplane mode Bixby Routines


42% Промяна на яркостта на екрана

## Добавяне на телефонен номер в контакти

1. Натискате върху иконката на контакти



2. Натискате върху иконката за добавяне на нов контакт.




3. Попълвате полетата и запазвате като натиснете

### Добавяне на непознат номер:


1. Влизате в телефон.
2. Натискате до номера, който искате да запазите.
3. Добавете контакта по същия начин.

## Как да изпращате SMS

1. Натискате иконката за съобщенията. Тук се показват съобщенията, които сте получили и изпратили.




2. Натискате върху плюса



3. Въвеждате името на получателя от контактите ви или го избирате като натиснете иконката до полето

4. В полето отдолу пишете съобщението.

5. Изпращате като натиснете зелената стрелка



## Често срещани символи в телефона


## Съвети за безопасност

- + Добавяне, например на нов контакт
- X Затваряне на страница
- Изтриване
- ✓ Завършване и запаметяване, например на бележка
- ✎ Промяна, например на информация за контакт
- ⋮ Отваря меню с допълнителни настройки
- 🎤 Включва микрофона, за да въведете текст гласово
- 🔄 Обновяване или презареждане на страница
- 🔍 Търсене
- ⚙️ Настройки
- 📁 Споделяне на файл
- 🔊 Включване и изключване
- 🔊 Пропуснато повикване
- 📶 Обхват

1. Използвайте сигурна парола за профила си.
2. Винаги записвайте паролите и потребилските си имена, за да не ги забравите.
3. Не отваряйте съмнителни линкове, реклами и имейли от непознати.
4. Избягвайте несигурни Wi-Fi мрежи.
5. Внимавайте в кои сайтове влизате.
6. Не теглете безразборно, така можете да заразите телефона с вирус.
7. Ако сайт ви поиска разрешение да ви изпраща известия винаги натискайте "Блокирай".
8. Не вярвайте на всичко в интернет, някои неща може да не са достоверни.
9. Внимавайте какви приложения си изтеглите и какъв достъп им давате. Не разрешавайте достъп до местоположението ви на всяко приложение.
10. Внимавайте с кого и как общувате.

Финансира се от Европейски корпус за солидарност

## Бутони на телефона



Този бутон служи за заключване или отключване на телефона при натискане без задържане. При натискане със задържане се появяват четири опции:

1. **Полет или самолетен режим** - режим, в който не можете да получавате обаждания.
2. **Тих режим** - режим на без звук
3. **Рестарт** - включва и изключва телефона
4. **Изключване**

Когато телефонът ви е изключен и задържите този бутон, той ще се включи.


Долните два бутона служат за промяна на нивото на звука. Горният усилва, а долният намалява звука.

Този бутон ви връща една стъпка назад.

Този бутон ви връща към началния екран където и да сте.

Когато натиснете този бутон се показват отворените ви приложения. От тук можете да влезете в тях или да ги изключите.

Можете да срещнете и подобно разположение на бутоните




## Как да използвате камерата

1. Натискате върху иконката на камера



2. Натискате върху обекта, който искате да снимате.



3. Натискате кръгчето, за да направите снимка.

4. Снимката се запаметява в галерията ви.

Изключване или включване на светкавицата

Превключване към предна камера

Споделяне на снимка

За приближаване - плъзнете пръсти по следния начин:



За отдалечаване - плъзнете пръсти в обратна посока:



### Съвети за по-добра снимка:

1. Дръжте телефона стабилно.
2. Винаги правете повече снимки, за да сте сигурни, че поне една се е получила.
3. Уверете се, че стъклото на камерата (отзад) е чисто.

## Как да използвате клавиатурата

### Основни елементи на клавиатурата:

Поле за писане

Ако първоначално не се появява клавиатурата, просто натискате на полето за писане

За да напишете съобщение използвате буквите и изпращате чрез:

В различните приложения този бутон изглежда по различен начин, но изпълнява едно нещо - изпращане.

За интервал - натискате


За главна буква - натискате

За символи и числа - натискате

За изтриване - натискате

За преминаване на нов ред - натискате

За да смените езика на клавиатурата - натискате



**Внимание:** Позицията на някои от символите може да бъде различна при различните устройства.

В определени случаи е възможно смяната на езика да се случва чрез задържане на бутона за интервал или плъзгането му настрани.